

ການເປີຍປລອກວາລ້ວ

ແປປລອກວາລ້ວໃນຫ່ອງແຟັງຂອງຕູ້ເຢັ້ນປະມານ 1 ຂ້າມີນິງ

⚠ ດຳເຕືອນ

- ເພື່ອຫຼັກເລີ່ມການບາດເຈັບຄວາມຖຸນມື່ອປົ້ນກັນຂະນະຈັບຝາສູບ

ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແກ່ຝາສູບຈົນຖື່ງ 130°C - 140°C (275°F - 290°F) ດ້ວຍແຜ່ນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຫຼືເຕົກອບ ອຍໍາໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແກ່ຝາສູບເກີນ 150°C (300°F) ໂດຍຈູາກແທ່ງແສດງຄຸນໜ່ວມື ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຝາສູບໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນໃນຄຸນໜ່ວມືທີ່ເໜາະສົມ

ຂໍ້ຄວາມຮ້ວງ

- ການໃຊ້ເຄື່ອງພິ່ນໄຟໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແກ່ຝາສູບອາຈາດໃຫ້ເກີດການໂກ່ງຕ້ວໄວໄດ້
- ຮະວັງອຍ່າໃຫ້ເກີດຄວາມເສີຍຫາຍກັບພິວສັນຜັກ

ວາງຝາສູບແລ້ວຕອກປລອກວາລ້ວອອກມາຈາກຝາສູບ ໂດຍ ຕອກທາງດ້ານຫ້ອງເພາໄໝ໌

ເຄື່ອງມືອ :

ດ້າມຕອກປລອກວາລ້ວ 3.8 ມມ. 07GMD-KT70100
ຕອກປລອກວາລ້ວອັນໃໝ່ເຂົ້າໄປໃນຝາສູບຈາກທາງດ້ານ
ເພລາຊຸກເບື້ອງໃນຂະນະທີ່ຝາສູບຍັງຮ້ອນອຸ່ງຈາກຮະທັງໄດ້
ຄວາມສູງຕາມຂາດຕັ້ງຕ່ອໄປນີ້

ເຄື່ອງມືອ :

ດ້າມຕອກປລອກວາລ້ວ 3.8 ມມ. 07GMD-KT70100
ຄວາມສູງຂອງປລອກວາລ້ວໃນສ່ວນທີ່ເກີນອອກມາຈາກ
ຝາສູບ : ໄອດີ : 15.5 ມມ. (0.61 ນິ້ວ)

ໄອເສີຍ : 13.1 ມມ. (0.52 ນິ້ວ)

ປລ່ອຍໃຫ້ຝາສູບເຢັ້ນທີ່ອຸ່ນໜ່ວມືຫ້ອງ

ຄວ້ານປລອກວາລ້ວໃໝ່

ເຄື່ອງມືອ :

ຕັວຄວ້ານປລອກວາລ້ວ 07JMH-KY20100

ຂໍ້ຄວາມຈຳ

- ຮະວັງອຍ່າໃຫ້ຕັວຄວ້ານລາດຫຼືເອີ້ນໃນປລອກວາລ້ວຂະນະທີ່
ທຳການຄວ້ານ ມີຂະໜ້າວາລ້ວທີ່ປະກອບຈະລາດເອີ້ນ
ເປັນສາເຫຼຸດໃໝ່ມີນ້ຳມັນຮ້າງໜຶ່ມອອກມາຈາກຫຼືກ້ານວາລ້ວ
ແລະຈຸດສັນຜັກປ່າວາລ້ວໄໝ່ເໜາະສົມ ເປັນເຫຼຸດໃຫ້ການ
ປັບແຕ່ງປ່າວາລ້ວໄໝ່ເປັນໄປຕາມທີ່ກຳນົດ
- ໄສຕັວຄວ້ານຈາກທາງດ້ານຫ້ອງເພາໄໝ໌ຂໍ້ອົງຝາສູບແລະ
ໜຸນຕາມເໝັ້ນນາພິກາເສົມອ
- ໃຊ້ນ້ຳມັນເຄື່ອງຫຍດຮ່ວງການຄວ້ານ

ທຳການສະອາດຝາສູບເພື່ອເອາເສີຍເຫຼັກອອກຫັ້ງການ
ຄວ້ານແລະຕັກແຕ່ງປ່າວາລ້ວ

