

## ขั้นตอนการเตรียมแบตเตอรี่ (รถรุ่น CBR250R)

1. ตรวจสอบหมายเลขบนแบตเตอรี่และหลอดบรรจุน้ำกรดต้องตรงกัน
2. วางแบตเตอรี่บนพื้นราบแล้วเปิดฝาออกจกแบตเตอรี่



3. ถอดฝาปิดแบตเตอรี่ออกจากหลอดบรรจุน้ำกรดแบตเตอรี่
4. เติมน้ำกรดโดยคว่ำหลอดบรรจุน้ำกรดลงในช่องเติมน้ำกรดของแบตเตอรี่ แล้วกดหลอดลงจนเห็นฟองอากาศแสดงว่าน้ำกรดไหลลงไปในแบตเตอรี่ (รอจนน้ำกรดไหลลงจนหมดประมาณ 20 นาที)



5. ถอดหลอดน้ำกรดออก
6. ปิดฝาลงพร้อมกันโดยใช้ไม้รอง แล้วใช้ค้อนพลาสติกเคาะลงให้เสมอกัน
7. หลังจากนั้นรอให้น้ำกรดทำปฏิกิริยา ประมาณ 20 นาที ถึง 1 ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งาน (หมายเหตุ : แบตเตอรี่ใหม่ต้องนำไปชาร์จอย่างน้อย 30 นาที)



- ข้อควรระวัง :**
1. ห้ามแกะซีลของหลอดบรรจุน้ำกรด หรือใช้เข็ม , ของมีคมเจาะซีลหลอดบรรจุน้ำกรด
  2. ห้ามตัดหลอดบรรจุน้ำกรด
  3. หลังจากปิดฝาแบตเตอรี่แล้วห้ามเปิดเติมน้ำกรดนํ้ากลั่น



หมายเหตุ : แบตเตอรี่แบบแยกน้ำกรด กับตัวเบตนั้น มีการบรรจุตอนแรกครั้งเดียว แล้วไม่ต้องเติมนํ้ากลั่นอีกเลยตลอดอายุการใช้งานครับ (Maintenance-free)