

เพลาช้อเหวียง/ชุดเฟืองเกียร์/ชุดสตาร์ท

การประกอบชิ้นส่วน

ทำความสะอาดชิ้นส่วนทั้งหมดด้วยตัวทำละลายและเป่าให้แห้ง

ข้อควรจำ

- ประกอบแหวนรองและแหวนล็อกโดยให้หน้าเอียงรับแรงดัน
- อย่าใช้แหวนล็อกที่สึกหรอเพราะจะทำให้ร่องสึกหรอได้
- ตรวจสอบแหวนล็อกว่าอยู่ในร่องและปากของแหวนล็อกตรงกับร่องที่เพลาช้อหรือไม่
- ตรวจสอบแหวนรองพิเศษว่าอยู่ในร่องหรือไม่

