

ROUE AVANT/SUSPENSION/DIRECTION

Toujours remplacer les roulements comme un ensemble.

Installez un chemin extérieur inférieur neuf, un installateur de chemin de roulement et l'arbre conformément à l'illustration.

Tout en tenant l'arbre à l'aide d'une clé, faites tourner l'installateur pour installer le chemin extérieur inférieur.

OUTILS :

Adaptateur, 42 x 47 mm	07746-0010300
Installateur de roulement conique	07VMF-KZ30100
Arbre d'installateur de roulement	07VMF-KZ30200

Installez un chemin extérieur supérieur neuf, un installateur de chemin de roulement et l'arbre conformément à l'illustration.

Tout en tenant l'arbre à l'aide d'une clé, faites tourner l'installateur pour installer le chemin extérieur supérieur.

OUTILS :

Adaptateur, 42 x 47 mm	07746-0010300
Installateur de roulement conique	07VMF-KZ30100
Arbre d'installateur de roulement	07VMF-KZ30200

