

INFORMATIO

Installez le Té supérieur et la rondelle.
Installez l'écrou de colonne de direction, sans le serrer.

DEPARINAGE

Insérez les pattes de fourche (page 14-20).

NOTE ARRIF

Serrez l'écrou de colonne de direction au couple spécifié.

COUPLE: 98 N-m (10,0 kgf-m)

INFORMAT

Contrôlez de nouveau le réglage de la colonne de direction, en la faisant pivoter à fond des deux côtés pour vérifier la fluidité de l'ensemble. Elle ne doit pas accrocher.

GENERALITES

PRELIMINAIRES

Installez les pièces suivantes :

- Guidon (page 14-23)
- Compteur de vitesse (page 17-13)
- Cache frontal (page 2-3)
- Etrier de frein avant (page 16-15)
- Garde-boue avant (page 2-3)
- Roue avant (page 14-8)



VALER

REPARATION

REPARATION

REPARATION