1 LEFT TURN SIGNAL INDICATOR / *luz indicadora de viraje izquierda* / LINKER RICHTINGAANWIJZER CONTROLELAMPJE

2 HIGH BEAM INDICATOR / *luz indicadora del haz alto* / GROOTLICHTCONTROIELAMPJE

3 NEUTRAL INDICATOR / *luz indicadora de neutra* / NEUTRAAL CONTROLELAMPJE

4 OIL PRESSURE LIGHT / *luz del indicador de presión de aceite* / OLIECONTROLELAMPJE

5 SIDE STAND INDICATOR / *indicador soporte lateral* / STANDSLICHTCONTROLELAMPJE

6 RIGHT TURN SIGNAL INDICATOR / *luz indicadora de viraje derecha* / RECHTER RICHTINGAANWIJZERCONTROLELAMPJE

METER LIGHTS / *Luz iluminadora del metro* / METERVERLICHTING

TACHOMETER / *Tacómetro* / TOERENTELLER

COOLANT TEMPERATURE GAUGE / *Indicador de temperatura del refrigerante* / KOELMIDDELTEMPERATUUR METER

SPEEDOMETER / *Indicador de velocidad* / SNELHEIDSMETER

FRONT BRAKE LIGHT SWITCH / *Interruptor de parada del freno delantero* / STOPSCHAKELAAR (VOOR)

ENGINE STOP · STARTER · LIGHTING SWITCH / *Interruptores del arranque, parada del motor e iluminación* / STARTER/MOTOR-AFZETSCHAKELAAR /LICHTSCHAKELAAR

FAN MOTOR / *Motor de ventilador* / VENTILATORMOTOR

THERMOSTATIC SWITCH / *Termo-interruptor* / THERMOSTATISCHE SCHAKELAAR

RIGHT FRONT TURN SIGNAL / *Luz indicadora de viraje delantera derecha* / RECHTER RICHTINGAANWIJZERLAMP (VOOR)

HEADLIGHT / *Faro* / KOPLAMP

POSITION LIGHT / *Luz de posición* / STANDLICHTLAMP

LEFT FRONT TURN SIGNAL / *Luz indicadora de viraje delantera izquierda* / LINKER RICHTINGAANWIJZERLAMP (VOOR)

HORN / *Bocina* / CLAXON

CLUTCH SWITCH / *Interruptor del embrague* / KOPPELINGSSCHAKELAAR

SWITCH CONTINUITY / *Conexion de los interruptores* / SCHAKELVERBINDING

HORN · PASSING · DIMMER · TURN SIGNAL SWITCH / *Interruptores de la bocina: paso, anti-deslumbrante, luz indicadora de viraje* / RICHTINGAANWIJZER/INHAALLICHT DIMMER-CLAXONSCHAKELAAR

FUSE BOX / *Caja de fusibles* / ZEKERINGENKAST

A HEADLIGHT / *Faro* / KOPLAMP

B IGNITION · STARTER / *Incendido · Arranque* / ONTSTEKING/STARTER

C TURN SIGNAL · HORN · METER LIGHT · TAIL / *Señal de viraje · bocina · iluminadora metro · trasero* / METERVERLICHTING/ACHTERLICHT RICHTINGAANWIJZER/CLAXON

D FAN MOTOR / *Motor de ventilador* / VENTILATORMOTOR

TURN SIGNAL RELAY / *Relé de intermitencias* / RICHTINGAANWIJZER RELAIS

IGNITION SWITCH / *Interruptor del encendido* / KOMBINATIESCHAKELAAR

PULSE GENERATOR / *Generador de impulsos* / PULSGENERATOR

TURN SIGNAL SWITCH / *Interruptor de señal de viraje* / RICHTINGAANWIJZER SCHAKELAAR

	W	R	L
R	O—O		
N			
L		O—O	

PASSING SWITCH / *Interruptor de la luz de paso* / INNALLICHT SCHAKELAAR

	BAT 3	HL
FREE		
PUSH	O—O	

DIMMER SWITCH / *Interruptor anti-deslumbrante* / DIMMERSCHAKELAAR

	HL	Lo	Hi
Lo	O—O		
(N)	O—O	O—O	
Hi			O—O

HORN SWITCH / *Interruptor de bocina* / CLAXONSCHAKELAAR

	HO	BAT 3
FREE		
PUSH	O—O	

ENGINE STOP SWITCH / *Interruptor de parada del motor* / MOTOR-AFZET SCHAKELAAR

	IG	BAT2
OFF		
RUN	O—O	

STARTER SWITCH / *Botón de arranque* / STARTERSCHAKELAAR

	ST	BAT2
FREE		
PUSH	O—O	

LIGHTING SWITCH / *Interruptor de iluminación* / LIGHTSCHAKELAAR

	BAT3	TL	BAT4	HL
•				
P	O—O			
H	O—O		O—O	

IGNITION SWITCH / KOMBINATIE

	FAN
ON	O
OFF	
LOCK	