



5. Extraiga el semieje trasero (10), los ajustadores de la cadena de transmisión (11) y los collares laterales, y entonces extraiga la cadena de transmisión (12) de la rueda dentada impulsada empujando la rueda trasera hacia delante.
6. Extraiga la rueda trasera de la motocicleta.

