


ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΩΤΟΣ ΦΡΕΝΩΝ

Ανατρέξτε στις Οδηγίες Ασφαλείας στη σελίδα 63.

Να ελέγχετε περιοδικά τη λειτουργία του διακόπτη για το φως των φρένων (1) που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά πίσω από τον κινητήρα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το διακόπτη στρέφοντας το παξιμάδι ρύθμισης (2). Στρέψτε το παξιμάδι προς την κατεύθυνση (A), αν ο διακόπτης λειτουργεί με μεγάλη καθυστέρηση και προς την κατεύθυνση (B) αν λειτουργεί πολύ πρόωρα.



- (1) Διακόπτης φώτων φρένου
- (2) Παξιμάδι ρύθμισης