

STRUMENTI E INDICATORI

Gli indicatori sono contenuti nel pannello strumenti. Le loro funzioni sono descritte nelle tabelle alle pagine che seguono.

- (1) Indicatore della marcia
- (2) Indicatore direzione sinistra
- (3) Indicatore folle
- (4) Spia di malfunzionamento del PGM-FI (MIL)
- (5) Tachimetro
- (6) Indicatore di faro abbagliante
- (7) Indicatore direzione destra
- (8) Indicatore carburante
- (9) Contachilometri
- (10) Gamma delle marce

