


REGOLAZIONE VERTICALE DEL FASCIO DEL FARO

È possibile regolare verticalmente il faro (1) spostandolo quanto necessario.

Per spostare il faro, allentare il bullone (2).

Serrare il bullone dopo la regolazione.

Osservare le leggi e la normativa locale.



(1) Faro

(2) Bullone

(A) Alto

(B) Basso