

ÍNDICE

ASSISTÊNCIA AO PROPRIETÁRIO	5
--	---

PILOTAGEM COM SEGURANÇA

Regras de Segurança	6
Equipamentos de Proteção	7
Modificações	7
Cuidados com Alagamentos	7
Opcionais	7
Acessórios e Carga	8

INSTRUMENTOS E CONTROLES

Localização dos Controles	11
Instrumentos e Indicadores	14
Hodômetro/Marcador de Combustível	16

COMPONENTES PRINCIPAIS

(Informações necessárias para a utilização da motocicleta)

Freios	17
Embreamento	19
Registro de Combustível	20
Tanque de Combustível	21
Óleo do Motor	22
Pneus	23
Câmara de Ar Honda TUFFUP	25

COMPONENTES INDIVIDUAIS ESSENCIAIS

Interruptor de Ignição	27
Obturador	28
Interruptores do Guidão Direito	29
Interruptores do Guidão Esquerdo	29

EQUIPAMENTOS

Trava da Coluna de Direção	30
Trava do Assento	30
Suporte do Capacete	31
Compartimento Central	31
Compartimento para Documentos	32
Escudo Frontal	32
Tampa do Guidão	33

FUNCIONAMENTO

Inspeção Antes do Uso	34
Partida do Motor	35
Cuidados para Amaciar o Motor	37
Pilotagem	38
Frenagem	40
Estacionamento	41
Identificação da Motocicleta	42
Como Prevenir Furtos	43