

INDICE

EQUIPOS Y CONTROLES	9
CÓMBUSTIBLE Y ACEITE	22
INSPECCION ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA	30
ARRANQUE DEL MOTOR	34
RODAJE	38
CONDUCCION	40
MANTENIMIENTO	42
Aceite para motor	42
Bujía	48
Distribución del encendido	50
Luz de válvulas	54
Ajuste de la cadena de levas	58
Limpieza del filtro de aire	62
Operación del acelerador	64
Ajuste del carburador	66
Limpieza del filtro de combustible	68
Ajuste del embrague	70
Cadena de transmisión	72
Frenos	78
Inspección de las suspensiones delantera y trasera	84
Desmontaje de la rueda delantera	86
Desmontaje de la rueda trasera	88
Mantenimiento de la batería	90
Reemplazo de fusibles	92
Mantenimiento de las llantas	94
Ajuste del interruptor de la luz de freno	96
Equipo de heramientas	98
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	101
ESPECIFICACIONES	102
DIAGRAMA DE ALAMBRADO	103