

(Ber.-Nr.) Bezeichnung	Funktion
(1) Tachometer	Zeigt die Fahrgeschwindigkeit an.
(2) Fahrbereichsanzeige	Anzeige des richtigen Drehzahlbereichs für jeden Gang.
(3) Kilometerzähler	Zeigt den Gesamtkilometerstand an.
(4) Tageskilometerzähler	Zeigt die pro Fahrt zurückgelegten Kilometer an.
(5) Seitenständer-Anzeige (orange)	Leuchtet bei ausgeklapptem Seitenständer auf. Vor dem Parken prüfen, ob der Seitenständer vollständig ausgeklappt ist; die Leuchte zeigt nur an, ob die Seitenständer-Zündstromunterbrechung (Seite 34) aktiviert ist.