

INDICE

SEURIDAD CON LA MOTOCICLETA...	8	Ajuste de la cadena de levas.....	122
REGLAS DE SEGURIDAD EN		Filtro de aire.....	124
LA CONDUCCION.....	8	Operación del acelerador.....	126
APARATO DE PROTECCION.....	12	Ajuste del carburador.....	128
MODIFICACIONES.....	12	Ajuste del embrague.....	130
CARGA Y ACCESORIOS.....	14	Cadena de transmisión.....	132
NEUMATICOS: SIN CAMARA.....	24	Frenos delantero y trasero.....	140
SUSPENSION.....	36	Inspección de las suspensiones	
EQUIPOS Y CONTROLES.....	55	delantera y trasera.....	144
COMBUSTIBLE Y ACEITE.....	78	Soporte lateral.....	144
INSPECCION ANTES DE LA		Desmontaje de la rueda delantera.....	146
PUESTA EN MARCHA.....	86	Desmontaje de la rueda trasera.....	150
ARRANQUE DEL MOTOR.....	90	Mantenimiento de la batería.....	154
RODAJE.....	94	Reemplazo de los fusibles.....	162
CONDUCCION.....	96	Ajuste del interruptor de la luz	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.....	100	de freno.....	166
MANTENIMIENTO.....	106	Orificio de respiración del cárter.....	168
Aceite para motor.....	106	Juego de herramientas.....	170
Bujía.....	114	ESPECIFICACIONES.....	173
Luz de válvulas.....	118	DIAGRAMA DE ALAMBRADO.....	175