

## INDICE

EQUIPOS Y CONTROLES .....	9	Inspección de las suspensiones	
COMBUSTIBLE Y ACEITE.....	34	delantera y trasera .....	110
INSPECCION ANTES DE LA		Soporte lateral .....	112
PUESTA EN MARCHA .....	40	Desmontaje de la rueda delantera .....	114
ARRANQUE DEL MOTOR.....	44	Desmontaje de la rueda trasera .....	118
RODAJE.....	52	Mantenimiento de la batería .....	120
CONDUCCION .....	54	Reemplazo de fusibles .....	122
FRENADO .....	56	Mantenimiento de las llantas.....	124
ESTACIONAMIENTO .....	60	Ajuste del interruptor de la luz de freno..	126
MANTENIMIENTO .....	62	Equipo de herramientas .....	128
Aceite para motor.....	62	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO .....	133
Bujía.....	70	ESEPCIFICACIONES .....	134
Luz de válvulas .....	74	DIAGRAMA DE ALAMBRADO .....	135
Descompresor del arranque.....	78		
Mantenimiento del filtro de aire .....	80		
Operación del acelerador .....	82		
Ajuste del carburador .....	84		
Ajuste del embrague .....	88		
Cadena de transmisión .....	90		
Freno delantero .....	102		
Freno trasero .....	106		