


## Engine Stop Switch

Your motorcycle is equipped with an engine stop switch (1). In the "OFF" position, the ignition circuit is open. The switch should normally be placed in the "RUN" position. Do not use this switch except to stop the engine in an emergency.



---

## Interruptor de parada del motor

Su motocicleta está equipada con un interruptor de parada del motor (1). En la posición "OFF," (Desconectado) el circuito del encendido estará abierto. Este interruptor deberá colocarse normalmente en posición "RUN." (Conectado)

No utilice este interruptor salvo en caso de emergencia.