

## **Interrupteur d'arrêt du moteur**

Votre moto est équipée d'un interrupteur d'arrêt du moteur (1). Sur la position "OFF," (Arrêt) le circuit d'allumage est ouvert. Normalement cet interrupteur doit être placé sur la position "RUN." (Marche) Ne pas utiliser cet interrupteur sauf en cas d'urgence.

---

## **Motorabschalter**

Ihr Motorrad ist mit einem Motorabschalter (1) ausgerüstet. In der Stellung "OFF" (Aus) ist der Zündkreis geöffnet. Stellen Sie den Schalter normalerweise auf die Stellung "RUN" (Lauf). Benutzen Sie diesen Schalter nur im Notfall.