

Démontage du siège

Le siège est fixé par un loquet (1) sur les deux côtés du siège en arrière. Pour démonter le siège pousser sur les deux loquets comme l'indique la photo ci-contre. Lors de remplacement du siège, s'assurer que la boucle de sécurité est attachée à la cheville de blocage du crochet pour casque.

Entfernen des Sitzes

Der Sitz ist auf beiden Seiten hinten mit einer Klinke (1) befestigt. Beide Klinken gemäß Abbildung drücken, um den Sitz zu entfernen. Beim Anbringen des Sitzes darauf achten, daß die Sicherungsschleife am Sturzhelmhalter-Sicherungsstift befestigt ist.