

各部の名称

後輪ブレーキリザーバータンク ➡P.54

バッテリー ➡P.49

ヒューズボックス ➡P.69

メインヒューズ ➡P.70

オイルフィルキャップ ➡P.51

前輪ブレーキリザーバータンク ➡P.54

前輪ブレーキレバー

スロットルグリップ ➡P.60

エンジンオイルレベル点検窓
➡P.50

後輪ブレーキペダル