

以下の方法でもメーターの設定から通常表示に戻ることができます。

- 約 30 秒間ボタンの操作がない場合
- メインスイッチを OFF にしてから ON にする

1 時計の合わせかた


- ① メインスイッチを ON にする。
- ② 時の表示が点滅するまで、**SEL** ボタンと **SET** ボタンを押し続ける。
- ③ **SEL** ボタンを押し、時を設定する。
▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- ④ **SET** ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分の表示が点滅する。



- ⑤ **SEL** ボタンを押し、分を設定する。
▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- ⑥ **SET** ボタンを押し、分を決定する。決定と同時にディスプレイの明るさ調節にかわる。