

Medidor do Nível de Combustível

O medidor do nível de combustível indica a quantidade aproximada de combustível existente no tanque.

A marca F (Full) indica tanque cheio - 17,5 litros incluindo o suprimento de reserva.

Quando o ponteiro estiver próximo da marca RES haverá aproximadamente 3,5 litros de combustível no tanque.

Abasteça assim que for possível.



(1) Medidor do nível de Combustível

Interruptor do Sinalizador de Advertência

O sinalizador de advertência deverá ser usado somente quando a motocicleta estiver parada em situações de emergência ou condições de perigo.

Para acionar o sinalizador de advertência, pressione o interruptor (1). As quatro sinaleiras acenderão intermitentemente.

Para desligar o sinalizador, pressione o interruptor novamente.



(1) Interruptor do sinalizador de advertência