

MANUTENÇÃO

Tabela de Manutenção	46
Acelerador	59
Ajuste do Espelho Retrovisor	69
Ajuste do Interruptor da Luz do Freio	85
Bateria	76
Cavalete Lateral	68
Controle de Revisões	48
Corrente de Transmissão	62
Cuidados na Manutenção	52
Desgaste das Pastilhas do Freio	74
Filtro de Ar	61
Identificação da Motocicleta	51
Jogo de Ferramentas	50
Marcha Lenta	60
Óleo do Motor	53
Placa de Identificação do Ano de Fabricação	52
Regulagem do Farol	86
Remoção da Roda Dianteira	70
Instalação da Roda Dianteira	71

Remoção da Roda Traseira	72
Instalação da Roda Traseira	73
Respiro do Motor	56
Substituição das Lâmpadas	80
Troca de Fusíveis	78
Vela de Ignição	57

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	87
-----------------------------	----

EQUIPAMENTOS PARA LAVAGEM	89
---------------------------------	----

CONSERVAÇÃO DE MOTOCICLETAS INATIVAS	90
---	----

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	92
-------------------------------	----

NÍVEL DE RUÍDOS	95
-----------------------	----

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	96
------------------------------------	----

CONCESSIONÁRIAS HONDA	97
-----------------------------	----