

8. Luces y bocina: compruebe si el faro, luz de cola/frenos, intermitentes, indicadores y bocina funcionan correctamente.
9. Interruptor de parada del motor: compruebe si funciona correctamente (pagina 59).
10. Sistema de corte de encendido: compruebe si el sistema funciona correctamente (página 114).