


REGOLAZIONE ALTEZZA FARO

Per regolare l'altezza del faro, togliere lo sportello (vedi pag. 40) e ruotare la maniglia (1), (2) in una delle due direzioni.



(A) Destra
(B) Sinistra

(C) Alto
(D) Basso