

INSTRUMENTS DE BORD ET TEMOINS

Les indicateurs sont logés dans le tableau de bord. Leurs fonctions sont décrites dans les tableaux des pages suivantes.

- (1) Compteur de vitesse
- (2) Compteur kilométrique
- (3) Témoin de clignotant gauche
- (4) Témoin de basse pression d'huile
- (5) Témoin de feu de route
- (6) Compte-tours
- (7) Zone rouge du compte-tours
- (8) Témoin de point mort
- (9) Témoin de clignotant droit
- (10) Indicateur de température du liquide de refroidissement
- (11) Témoin de béquille latérale
- (12) Totalisateur journalier
- (13) Bouton de remise à zéro du totalisateur journalier

