

MANUTENÇÃO	69
TABELA DE MANUTENÇÃO	70
Acelerador	86
Bateria	104
Cavalete Lateral	96
Controle de Revisões	72
Corrente de Transmissão	88 a 94
Cuidados na Manutenção	77
Filtro de Ar	77
Identificação da Motocicleta	75
Interruptor da Luz do Freio Traseiro.....	109
Jogo de Ferramentas	74
Lâmpadas	110 a 114
Marcha Lenta	87
Óleo do Motor.....	78
Pastilhas do Freio	102
Regulagem do Farol.....	115
Remoção e Instalação da Roda Dianteira...97	
Remoção e Instalação da Roda Traseira.....	100
Suspensão Dianteira	95
Suspensão Traseira.....	95
Troca de Fusíveis	106
Troca de Óleo do Motor/Filtro de Óleo.....	79 a 81
Vela de Ignição	82

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	116
CONSERVAÇÃO DE MOTOCICLETAS INATIVAS	120
NÍVEL DE RUÍDOS.....	122
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	123
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	124
CONCESSIONÁRIAS HONDA	128