

Ref.	Descrição	Função
1	Tacômetro	Indica o regime de rotações do motor (rpm)
2	Faixa vermelha do tacômetro	<p>Não permita que o ponteiro atinja a área vermelha do tacômetro, mesmo após o amaciamento do motor.</p> <p><b>ATENÇÃO</b></p> <p><b>O motor pode sofrer sérias avarias se for operado acima das rotações máximas recomendadas (faixa vermelha do tacômetro).</b></p>
3	Indicador de combustível	Acende quando a quantidade de combustível remanescente no tanque for pouca. A quantidade de combustível disponível no tanque, medido com a motocicleta na posição horizontal é de aproximadamente 3,5 l.
4	Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento	Indica a temperatura do líquido de arrefecimento (página 19).
5	Luz indicadora da sinaleira direita (verde)	Acende intermitentemente quando a sinaleira direita é acionada.
6	Luz indicadora do farol alto (azul)	Acende quando o farol tem fecho de luz alta.
7	Botão de controle direito	<p><b>Exceto tipo E:</b> Este botão é utilizado para ajustar o relógio.</p> <p><b>Tipo E:</b> Este botão é utilizado para ajustar o relógio e/ou modificar as unidades de medida de velocidade e distância do velocímetro/hodômetro e medidor de percurso.</p>