


Interruptor de microfono

El interruptor de micrófono (1) está situado a la derecha del interruptor de iluminación.

Puede usarse el altavoz cuando el interruptor de encendido es regulado en la posición "ON" (ene) y el micrófono es enchufado en su caja (2).

Puede regularse el volumen mediante el control de volumen (3) que está al fondo del amplificador.

NOTA: Al retirar el micrófono, sostenga su caja (jack). No lo retire tirando de la cuerda. (Vea la ilustración)



Mikrofonschalter

Der Mikrofonschalter (1) ist rechts neben dem Lichtschalter montiert. Der Lautsprecher kann bei auf Position "ON" gestelltem Zündschalter verwendet werden, wenn das Mikrophon an die Mikrophonbuchse (2) angeschlossen ist.

Der Lautstärkepegel ist über den Lautstärkereglер (3) an der Rückseite des Verstärkers einstellbar.

HINWEIS: Wenn das Mikrophon abgetrennt wird, nur am Stecker nicht (Siehe Abbildung).