

Tanque de combustível


O tanque de combustível tem capacidade para 1,2 litros, incluindo 2,6 litros do suprimento reserva. Para abrir a tampa do tanque (1), introduza a chave de ignição na trava e gire-a para a direita; em seguida, vire a tampa do tanque para a esquerda, removendo-a.

Combustível recomendado:
gasolina comum.

Após abastecer, recoloque a tampa e gire-a para a direita. Certifique-se que a marca de referência do respiro (2) fique no lado direito do tanque. Retorne a chave para a posição original e retire-a.

⚠ CUIDADO

** A gasolina é extremamente inflamável e até explosiva sob certas condições. Abasteça sempre em locais ventilados e com o motor desligado. Não acenda cigarros na área em que é feito o abastecimento e não admita a presença de faíscas ou chamas nessa área.*



(1) Tampa do tanque
(2) Marca de referência