

Index

A

accessoires	3
amortisseur de direction, consignes.....	140
contrôle du fonctionnement.....	108
réglage	139
arrêt du moteur	22
avant de piloter	15
avant l'utilisation, contrôles.....	17

B

berceau auxiliaire	40
boîte de vitesses, huile.....	56
bougie.....	71
bougie, entretien.....	71
lecture	138
bouton de ralenti accéléré	21

C

câblage, schéma.....	162
caractéristiques	153
carburant.....	44
carburant, canalisation	44
capacité du réservoir.....	44
filtre de la pompe	48
plein de carburant	44
remplacement de la canalisation	45
système	44
chaîne secondaire	102
chambres à air, remplacement	100
cliquetis, moteur	44
cognement d'allumage.....	44
commandes	9
compétition, journal.....	158
conseils de mise au point.....	138
consignes de rodage.....	23
consignes, amortisseur de direction.....	140
réglage de la suspension	135
contenance en carburant.....	44
contrôle de la colonne de direction ...	111
contrôle du guidon.....	111
contrôles avant l'utilisation	17
couples de serrage spécifiés, cadre	155 – 156
moteur	154

D

démarrage, dépistage des pannes	149
moteur	21
démultiplication	142
dépistage des pannes	149

E

écartement des électrodes, bougie	71
emplacement des pièces de commande	10
en option, couronnes arrière.....	142
liste des pièces	160
entretien après la compétition.....	34
entretien de la suspension arrière.....	130
entretien de la suspension avant	116
entretien entre les manches et les entraînements	34
entretien, après la compétition	34
avant et après la compétition	34
emplacement des pièces	36
entre les manches et les entraînements	34
général de compétition	30
importance	26
programme d'entretien	28
sécurité	27
environnement, protection	148
essence.....	44
essence-alcool.....	157
essences contenant de l'alcool.....	157
étiquettes, sécurité	4