

Telaio		
Sospensioni.....	91	
Controllo delle sospensioni anteriori ...	91	
Controllo delle sospensioni posteriori...	92	
Olio della forcella consigliato.....	93	
Cambio dell'olio della forcella	93	
Freni	95	
Registrazione della leva del freno		
anteriore.....	95	
Altezza del pedale del freno posteriore ...	95	
Controllo del livello del liquido.....	96	
Usura delle pastiglie dei freni	98	
Altri controlli.....	98	
Ruote	99	
Cerchioni e raggi	99	
Assi e cuscinetti delle ruote	99	
Pneumatici e camere d'aria.....	100	
Pressione dell'aria.....	100	
Controllo	100	
Sostituzione delle camere d'aria.....	100	
Sostituzione dei pneumatici.....	101	
Catena di trasmissione	102	
Controllo	102	
Pattini della catena di trasmissione....	102	
Rulli della catena di trasmissione	103	
Registrazione	103	
Lubrificazione	103	
Rimozione, pulizia e sostituzione.....	104	
Altre informazioni sulla catena di		
trasmissione	104	
Tubo di scarico/Marmitta	105	
Controllo del tubo di scarico e della		
marmitta	105	
Rimozione della marmitta	105	
Installazione della marmitta	106	
Rimozione del tubo di scarico.....	107	
Installazione del tubo di scarico.....	107	
Smorzatore di sterzo.....	108	
Controllo del funzionamento dello		
smorzatore di sterzo	108	
Rimozione	109	
Controllo	109	
Installazione.....	110	
Procedure di manutenzione		
supplementari	111	
Controllo dei cuscinetti della testa		
dello sterzo	111	
Controllo del manubrio	111	
Cavi dei comandi	111	
Dadi, bulloni, dispositivi di fissaggio ...	112	
Cura dell'aspetto	113	
Consigli generali	113	
Lavaggio della motocicletta con un		
detergente delicato	113	
Controllo della condensa	114	
Lubrificazione dopo la pulizia	114	
Manutenzione del telaio in alluminio...	114	
Manutenzione del tubo di scarico	114	
REGISTRAZIONI DA COMPETIZIONE.....	115	
Registrazioni delle sospensioni anteriori...	116	
Pressione dell'aria delle sospensioni		
anteriori	116	
Smorzamento delle sospensioni		
anteriori	117	
Molle della forcella	117	
Smontaggio delle sospensioni		
anteriori	118	
Cambio dell'olio dello smorzatore	121	
Montaggio della forcella	124	
Registrazioni delle sospensioni		
posteriori	130	
Precarico della molla delle		
sospensioni posteriori	130	
Smorzamento delle sospensioni		
posteriori	131	
Abbassamento da gara delle		
sospensioni posteriori	132	
Registrazioni delle sospensioni in base		
alle condizioni del percorso	134	
Indicazioni generali per la registrazione		
delle sospensioni	135	
Consigli per la messa a punto	138	
Osservazione della candela.....	138	
Registrazione dello smorzatore di sterzo...	139	
Smorzamento dello smorzatore di		
sterzo	139	
Indicazioni generali per la registrazione		
dello smorzatore di sterzo	140	
Registrazioni della ciclistica	141	
Estremità posteriore	141	
Altezza e angolazione della forcella ...	141	
Passo.....	141	
Rapporti.....	142	
Scelta dei pneumatici in base alle		
condizioni del percorso	143	
Regolazione delle preferenze personali...	144	
Posizione dei comandi	144	
Posizione, ampiezza e forma del		
manubrio	144	
CONSIGLI	145	
Trasporto della motocicletta.....	146	
Rimessaggio della motocicletta	147	
Preparazione per il rimessaggio.....	147	
Rimozione dal rimessaggio	147	
Se stessi e l'ambiente	148	
Diagnostica	149	
INFORMAZIONI TECNICHE	151	
Identificazione del veicolo	152	
Numeri di serie	152	
Specifiche.....	153	
Specifiche di serraggio	154	
Dadi, bulloni, dispositivi di fissaggio...	154	
Benzina contenente alcol	157	
Registro di gara	158	
Elenco parti opzionali.....	160	
Parti di ricambio e attrezzatura.....	161	
Parti di ricambio.....	161	
Utensili generali.....	161	
Utensili speciali Honda.....	161	
Prodotti chimici.....	161	
Altri prodotti.....	161	
Schema elettrico.....	162	
INDICE ANALITICO	164	
Produttore e rappresentante autorizzato		
per il mercato UE.....	167	