

Questa sezione fornisce informazioni di base su come avviare e spegnere il motore nonché indicazioni generali sul rodaggio.

Precauzioni per una guida sicura .....	20
Avviamento e spegnimento del motore .....	21
Pomello del minimo accelerato .....	21
Preparazione .....	21
Procedura di avviamento .....	21
Come spegnere il motore.....	22
Indicazioni generali sul rodaggio .....	23