

Questa sezione contiene istruzioni su come eseguire alcuni importanti interventi di manutenzione.

Qui di seguito vengono riportate alcune delle principali precauzioni di sicurezza. Tuttavia, tenere a mente che è impossibile avvisare di tutti i pericoli immaginabili che possono insorgere durante la manutenzione. La decisione di effettuare o meno un'operazione determinata è strettamente individuale.

ATTENZIONE

Il mancato rispetto delle istruzioni di manutenzione e delle precauzioni potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.

Seguire sempre le procedure e le precauzioni indicate in questo manuale d'uso.

Importanti precauzioni di sicurezza

- Accertarsi che il motore sia spento prima di dare inizio a un intervento di manutenzione o riparazione.
Ciò contribuirà ad eliminare vari pericoli potenziali:

Avvelenamento da monossido di carbonio provocato dagli scarichi del motore.

Accertarsi che esista una ventilazione adeguata quando si aziona il motore.

Ustioni provocate da parti della motocicletta calde. Lasciare raffreddare il motore e l'impianto di scarico prima di toccare.

Lesioni provocate da parti in movimento.

Non azionare il motore se la procedura non lo richiede.

- Prima di incominciare leggere le istruzioni e accertarsi di disporre degli utensili e delle capacità necessarie.
- Per evitare di far cadere la motocicletta, posteggiarla su una superficie solida e livellata sostenendola tramite un cavalletto da lavoro opzionale o un cavalletto da manutenzione.
- Per ridurre la possibilità d'incendio o esplosione, essere molto cauti quando si lavora in prossimità della benzina. Usare soltanto solventi non infiammabili (o ad alto punto di infiammabilità) quali il cherosene, e non la benzina, per la pulizia dei componenti. Tenere lontane sigarette, scintille e fiamme da tutti i componenti che hanno a che fare con il carburante.