

Jauge d'essence

La jauge d'essence montre une quantité approximative d'essence disponible. Si l'aiguille indique la valeur F (pleine), ceci signifie qu'il y a 19 litres d'essence dans le réservoir.

Lorsque l'aiguille reste tout d'abord dans la position RES ceci veut dire qu'il y a encore l'environ de 2,5 litres restés dans le réservoir.

Lorsque l'aiguille de la jauge se dirige vers le RES, faire le plein aussitôt que possible.

ATTENTION: Il est nécessaire d'utiliser pour cette machine de l'essence à basse teneur en plomb avec un indice d'octane 91 ou supérieur.

Benzinuhr

Die Benzinuhr zeigt den zur Verfügung stehenden ungefähren Kraftstoffvorrat an. Bei F (Voll) sind ungefähr 19 Liter, einschließlich Reservevorrat, vorhanden. Wenn die Nadel zuerst RES anzeigt, sind noch ungefähr 2,5 Liter in Benzintank.

Wenn die Anzeigenadel auf "RES" steht, sobald wie möglich auftanken.

VORSICHT: Dieses Motorrad benötigt bleiarms Benzin mit geringem Bleigehalt und einer Oktanzahl von 91 oder mehr.