

### **Zone rouge du compte-tours**

L'aiguille indiquant le régime moteur ne doit pas pénétrer dans la zone rouge (1).

### **Totalisateur journalier**

Le totalisateur journalier permet de calculer la distance parcourue lors d'une excursion donnée. Remettre à zéro par le bouton (2).

---

### **Roter drehzahlmesserbereich**

Die Nadel des Drehzahlmessers darf nicht in diesen roten Bereich (1) ausschlagen.

### **Tageskilometerzähler**

Benutzen Sie den Tageskilometerzähler zur Bestimmung der zurückgelegten Kilometer, der dazu benötigten genauen Zeit usw. Stellen Sie ihn durch Drehen des Knopfes (2) auf Null zurück.