

Engine stop (Emergency) switch

The three position engine stop switch ③ is located beside the right handlebar grip. In the "ON" position (center) the ignition circuit will operate. In the "OFF" position (either side of center) the ignition circuit will be open and the engine will not operate.

Commande (secours) d'arrêt du moteur

La commande d'arrêt du moteur à trois positions ③ est située derrière la prise du côté droit de la poignée de direction. A la position "ON" (au centre) le contact entrera en fonction. A la position "OFF" (de l'un ou de l'autre côté du centre) le circuit d'allumage sera ouvert et le moteur ne fonctionnera pas.

