

//////////////////////CONTROLES AVANT L'UTILISATION////////////////////////////////////

Prendre l'habitude d'effectuer une inspection générale de l'ODYSSEY avant de la conduire. Cette inspection ne vous prendra que quelques minutes seulement et peut vous épargner temps et argent.

- Essence – Vérifier la réserve d'essence se trouvant dans le réservoir. Faire l'appoint si nécessaire
- Freins – Vérifier le fonctionnement et le jeu libre des deux freins. Régler si nécessaire.
- Pression des pneus – Vérifier la pression des pneus.
Pression recommandée: Avant 0.35kg/cm² (5.0 lb/po²)
Arrière: 0.21kg/cm² (3.0 lb/po²)
- Barre ronde – Vérifier au cas de dissures, difformités et si toutes les connexions sont bien serrées.
- Ceinture de sécurité – Vérifier respectivement si les ancrs, les attaches-courroie et les courroies sont bien serrés, usés effilochés. Remplacer si nécessaire.
- Courroie d'entraînement – Vérifier au cas de dommage ou usure excessive et remplacer si nécessaire.
- Phare/Lanternes arrière – Vérifier le phare et la lanterne arrière. Remplacer toute ampoule qui ne s'allume pas.
- Commande des gaz – Vérifier la souplesse de mouvement et le jeu correct en la pressant et s'assurer qu'elle retourne doucement en place une fois relâchée. Régler si nécessaire.
- Ecrous, boulons et raccords – Vérifier les roues pour s'assurer que les écrous d'essieu sont bien serrés. Pour plus de sécurité, vérifier tous les autres écrous, boulons et raccords.

REMARQUE: Nous recommandons une inspection de sécurité périodique ou bien toutes les fois que l'on suspecte un dommage à la carrosserie.