

## Affichage L.C. d'essence

L'affichage L.C. d'essence (1) montre le volume approximatif disponible dans le réservoir par l'affichage gradué. Par le repère F (plein), il y a 20 litres de l'essence, y compris celle du réservoir auxiliaire. Lorsque le premier segment de la position RES (réserve) clignote, il y a encore 6,3 litres environ dans le réservoir. Toutefois, il faut le remplir le plus tôt possible. Voir page 157 pour les détails des carburants recommandés. Si l'essence du réservoir principal est épuisée, les derniers 4 litres peuvent être fournis en tournant le robinet d'essence sur la position RES.

Quand le dernier segment est dépassé, il y reste encore environ 3,5 litres dans le réservoir.

---

## Flüssigkristall-Kraftstoffvorratsanzeige

Die Flüssigkristall-Kraftstoffvorratsanzeige gibt den ungefähren Kraftstoffvorrat in Form einer abgestuften Anzeige an.

Wenn die Flüssigkristall-Anzeige F (Voll) anzeigt, befinden sich einschließlich Reserve 20 Liter Kraftstoff im Tank.

Wenn das erste Segment des mit RES (Reserve) markierten Abschnitts der Anzeige aufleuchtet, sind noch etwa 6,3 Liter im Tank übrig. Tanken Sie so bald wie möglich auf. Angaben über empfohlene Kraftstoffe finden Sie auf Seite 157. Wenn der Kraftstofftank ganz leer ist, können die letzten 4 Liter das Reservetanks benutzt werden, indem Sie den Benzinhhahn auf Position RES (Reserve) stellen.

Wenn das letzte Segment erlischt, sind noch ca. 3,5 Liter im Tank übrig.