

## **Compteur de vitesse**

L'affichage du compteur de vitesse (1) montre la vitesse de roulement. L'affichage du compteur de vitesse peut changer d'unité en MPH ou km/h en enfonçant le bouton sélecteur d'affichage (2). Le mode d'affichage de vitesse choisi sera affiché dans l'affichage MPH/km/h (3).

---

## **Tachometer**

Die Tachometeranzeige (1) gibt die Fahrtgeschwindigkeit an. Dabei kann die Anzeige durch Drücken des Anzeige- Umschaltknopfes (2) beliebig auf MPH (Meilen/Std.) oder km/h eingestellt werden. Die betreffende Einheit erscheint dann auf der MPH/km/h-Anzeige (3).