

## **Borne ACC**

La borne ACC (1) se trouve dans la boîte à fusible (2) du compartiment du haut et fournit une tension de 12V, c.c. comme l'énergie pour les accessoires électriques. Le maximum de 60 watts (5 ampères) peut être branché à cette borne. La demande de plus grand courant pourra faire jouer le fusible ou déchargera la batterie. Revoir l'annotation "ATTENTION" du chapitre "CHARGE ET ACCESSOIRES" (pages 15–25) avant d'installer des accessoires.

Attacher fermement les conducteurs des accessoires électriques et les maintenir isolés des éléments chauds et de ceux ayant des arêtes vives.

---

## **Zubehöranschluß**

Der Zubehöranschluß (1) im Sicherungskasten (2) im oberen Fach liefert 12V Gleichstrom für elektrische Zubehörteile. Maximal 60 Watt (5 Ampere) können an den Anschluß angeschlossen werden. Durch größeren Strombedarf kann ein Durchbrennen der Sicherung oder Entladen der Batterie verursacht werden.

Vor dem Befestigen von Zubehörteilen den Abschnitte "Warnung für Laden und Zubehör" auf Seite 15–25 durchlesen.

Die Zubehörleitungen fest anschließen und nicht in der Nähe von heißen Teilen und scharfen Kanten verlegen.