

Ouïes de ventilation

La GL1100 ASPENCADE est dotée de deux ouïes de ventilation (1).

Lors de la conduite par beau temps, ouvrir les ouïes afin de faire passer le flux d'air par le carénage.

ATTENTION: Ne pas régler les ouïes de ventilation tout en conduisant. En cours de conduite, il convient de garder les deux mains sur le guidon.

Lüftungsschlitze

Das Modell GL1100ASPENCADE hat zwei Lüftungsschlitze (1).

Beim Fahren bei warmem Wetter die Schlitze öffnen, damit Luft durch die Verkleidung strömen kann.

WARNUNG: Die Lüftungsschlitze beim Motorradfahren nicht verstellen. Beim Fahren die Lenkstange mit beiden Händen festhalten.