


Crankcase Breather

1. Loosen the lower clamp of the transparent tube. Remove the storage tank mounting bolt and the storage tank (1).
2. Empty the deposits.
3. Install the tank.

NOTE: Service more frequently when ridden in rain or at full throttle, or service if the deposit level can be seen in the transparent section of the drain tube.



Respiradero de la caja de cigüeñal

1. Afloje la abrazadera situada en parte inferior del tubo transparente. Desmonte el perno de montaje del tanque almacenador (1) y retire este último.
2. Vacíe el depósito.
3. Remonte el tanque.

NOTA: Limpie el tanque más frecuentemente cuando se utiliza la moto en la lluvia o a plena admisión de los gases. También limpie el tanque cuando se hace visible el nivel de depósito en el tubo transparente de drenaje.