

INDICE

SEGURIDAD CON LA MOTOCICLETA	8	Ajuste del carburador	138
REGLAS DE SEGURIDAD		Ajuste del embrague	140
EN LA CONDUCCION	8	Respiradero de la caja de cigüeñal	142
APARATO DE PROTECCION	12	Freno delantero y trasero	144
MODIFICACIONES	12	Inspección de las Suspensiones	
CARGA Y ACCESORIOS	14	delantera y trasera	148
NEUMATICOS: SIN CAMARA	26	Desmontaje de la rueda delantera	150
SUSPENSION	38	Desmontaje de la rueda trasera	154
EQUIPOS Y CONTROLES	47	Mantenimiento de la batería	158
COMBUSTIBLE Y ACEITE	96	Reemplazo de los fusibles	162
INSPECCION ANTES DE		Limpieza del radiador	166
PUESTA EN MARCHA	104	Mantenimiento de las llantas	172
ARRANQUE DEL MOTOR	108	Ajuste del interruptor	
RODAJE	112	la luz de freno	174
CONDUCCION	114	Reemplazo de la bombilla del faro	176
MANTENIMIENTO	116	Bolsa de herramientas	178
Aceite para motor	116	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	181
Aceite para engranaje de mando		ESPECIFICACIONES	182
final y lubricación de las		DIAGRAMA DE ALAMBRADO	183
juntas eje motor	122		
Bujías	126		
Luz de válvulas	130		
Limpieza del filtro de aire	134		
Operación del acelerador	136		