

Pression d'air à l'avant	Pression d'air à l'arrière	Conditions	
		Pilote/Passenger/charge	Conditions de conduite
100 kPa (1,0 kg/cm <sup>2</sup> ) ↕ 150 kPa (1,5 kg/cm <sup>2</sup> )	200 kPa (2,0 kg/cm <sup>2</sup> ) ↕ 400 kPa (4,0 kg/cm <sup>2</sup> )	Un ↕ Jusqu'à* 192 kg	Conduite sur route ou en ville ↕ Conduite sur route cahoteuse

\* Le poids total y comprenant celui-ci du pilote, du passager, du fardeau et de tous les accessoires.

Luftdruck vorn	Luftdruck hinten	Bedingungen	
		Fahrer/Belastung	Fahrbedingungen
100 kPa (1,0 kg/cm <sup>2</sup> ) ↕ 150 kPa (1,5 kg/cm <sup>2</sup> )	200 kPa (2,0 kg/cm <sup>2</sup> ) ↕ 400 kPa (4,0 kg/cm <sup>2</sup> )	Einer ↕ Bis zu 192 kg*	Fahren auf normalen oder stadtstraßen ↕ Fahren auf schlechten Straßen

\* Gesamtgewicht von Fahrer, Beifahrer, Gepäck und allen Zubehörteilen.