

## Headlight Dimmer Switch


Turn headlight dimmer switch (1) to “LO” for low beam, and “HI” for high beam.

## Horn

When this switch (2) is pressed the horn sounds.

## Passing Light Control Switch

When this switch (3) is pressed, the headlight flashes on to signal approaching cars or when passing.



---

## Interruptor conmutador del haz del faro

Coloque el interruptor conmutador del haz del faro (1) en posición “LO” para obtener el haz bajo, y en posición “HI” para el alto.

## Bocina

Al oprimir este interruptor (2), sonará la bocina.

## Interruptor de mando de la luz de paso

Al oprimir este interruptor (3), el faro ilumina para dar indicaciones a vehículos o para pasar.