


Tachometer

By pressing the tachometer display button (1), the tachometer display (3) shows engine rpm numerically with a red bar (2) flashing from 6,500–7,450 rpm, and remained lit above 7,500 rpm.



Tacómetro

Presionando el botón de la indicación del tacómetro (1), la indicación (3) muestra numéricamente las rpm del motor con una barra roja (2) que destella de 6.500 a 7.450 rpm, y permanece encendida a más de 7.500 rpm.