

#### **ATTENTION:**

- Les poids additionnés du pilote, du passager et de la charge ne doivent pas dépasser 172 kg la capacité en charge de la machine.
- Afin de minimiser la perte d'équilibre, répartir les poids d'une manière équivalente de chaque côté.
- Lire les chapitres traitant du chargement et des accessoires ainsi que des pneus dans le manuel du propriétaire.
- Ce carénage n'a été conçu que pour GL1200 GOLDWING et GL1200 GOLDWING ASPENCADE. Ne pas le monter sur une autre motocyclette.

---

#### **WARNUNG:**

- Das Gesamtgewicht von Fahrer und Last darf die max. Fahrzeugtragfähigkeit von 172 kg nicht überschreiten.
- Das Gewicht auf beide Seite gleichmäßig verteilen, um eine einwandfreie Balance sicherzustellen.
- Die Abschnitte über Landen und Zubehörteile bzw. Reifen im Fahrer-Handbuch durchlesen.
- Diese Verkleidung ist nur für die GL1200 GOLDWING und GL1200 GOLDWING ASPENCADE vorgesehen. Diese nicht an irgendeinem anderen Motorrad befestigen.