




Radio Pour Motorcycle

Cette radio peut être utilisée avec le contacteur d'allumage placé sur les positions ACCU, ON, ou P.


Interrupteur général/Bouton de réglage du volume (1): Lorsque ce bouton est tourné dans le sens des aiguilles pendant qu'il est à la position RADIO (), l'alimentation est fournie à la radio et l'affichage indique AM ou FM. Le réglage du volume est effectué en tournant le bouton plus loin vers la droite. Quand l'affichage n'indique pas "AM" ou "FM", cela signifie que le radio/cassette est sur "TAPE". Pour se mettre à l'écoute de la radio, enoncer le bouton.



Bouton de commande Intercom (2): Appuyez sur le bouton quand vous utilisez le casque. L'affichage indiquera "H.S" (casque).



Sélecteur de bandes AM/FM (3): Pour recevoir les signaux FM, appuyer sur le bouton (). Pour recevoir les signaux AM, appuyer à nouveau sur le bouton (). Le témoin AM ou FM apparaît sur l'affichage.

Motorrad-Radio

Das Radio kann in den Zündeschlüsselstellungen ACC, ON und P betrieben werden.

Ein/Aus-Schalter/Lautstärkeregelknopf (1): Wird dieser Knopf in Stellung RADIO () im Uhrzeigersinn gedreht, wird das Radio mit Spannung versorgt, und in der Anzeige erscheint "AM" oder "F". Durch Weiterdrehen im Uhrzeigersinn wird die Lautstärke erhöht. Wenn in der Anzeige weder "AM" noch "FM" erscheint, befindet sich der Radio/Cassetten-Schalter auf "TAPE". Für Rundfunkempfang den Knopf hineindrücken.

Intercom-Regelknopf (2): Bei Gebrauch des Kopfhörers den Knopf in die Stellung HS () drücken. In der Anzeige erscheint "H.S" (headset = Kopfhörer). Um die Wiedergabe über die Lautsprecher in der Verkleidung zu hören, den Knopf druch drücken auf SP () ausrasten.

AM/FM-Wellenbereichsschalter (3): Für UKW-Empfang den Knopf drücken (FM ). Für MW-Empfang den Knopf ausrasten (AM ). "AM" bzw. "FM" erscheint in der Anzeige. Bei Abstimmung von MW/UKW-Sendern soll der Fern-Dämpfungsschalter (6) auf OFF stehen.