


Radio Antenna

To remove the radio antenna:

Loosen the knurled nut (1).

To fold the radio antenna:

Loosen the knurled nut (2). Fold the radio antenna down.



Antena de la radio

Para quitar la antena de la radio:

Aflojar la tuerca moleteada (1).

Para plegar la antena de la radio:

Aflojar la tuerca moleteada (2). Plegar la antena de la radio hacia abajo.

