

ITEM	FRECUENCIA	LO QUE ACONTEZCA PRIMERO → ↓	INDICACION DEL ODOMETRO [NOTA (4)]						REFERIRSE A
			1.000 km (600 mi)	6.000 km (3.600 mi)	12.000 km (7.200 mi)	18.000 km (10.800 mi)	24.000 km (14.400 mi)	30.000 km (18.000 mi)	
			CADA						
CADENA DE TRANSMISION		NOTA (3)	I, L, CADA 1.000 km (600 mi)						Página 127
CURSOR DE CADENA IMPULSORA			I	I	I	I	I	Página 129	
BATERIA		MES I	I	I	I	I	I	Página 167	
LIQUIDO DE FRENO		MES I 2 AÑOS R	I	I	I	*R	I	Página 139	
ZAPATA DE FRENO			I	I	I	I	I	Página 145, 149	
SISTEMA DE FRENAJE			I	I	I	I	I		
* INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL FRENO			I	I	I	I	I		
* ENFOQUE DEL FARO			I	I	I	I	I	Página 125	
EMBRAGUE			I	I	I	I	I	Página 151	
SOPORTE LATERAL			I	I	I	I	I		
* SUSPENSION			I	I	I	I	I		
* TUERCAS, PERNOS Y DISPOSITIVOS DE FIJACION		NOTA (3)	I	I	I	I	I		
** RUEDAS/RAYOS		NOTA (3)	I	I	I	I	I		
** COJINETE DEL CABEZAL DE DIRECCION			I		I		I		

* DEBERA SER SERVIDO POR UN CONCESIONARIO HONDA AUTORIZADO A MENOS QUE EL PROPIETARIO DISPONGA DE LAS HERRAMIENTAS Y DATOS DE SERVICIO APROPIADOS Y ADEMAS ESTE MECANICAMENTE CUALIFICADO. REFIERASE AL MANUAL OFICIAL HONDA PARA EL TALLER.

** PARA MAYOR SEGURIDAD, RECOMENDAMOS QUE ESTOS ITEMS SEAN SERVIDOS SOLAMENTE POR UN CONCESIONARIO HONDA AUTORIZADO.

NOTES: (1) Sirva más frecuentemente cuando conduzca en áreas muy polvorientas.

(2) Sirva más frecuentemente cuando conduzca bajo la lluvia o a plena velocidad.

(3) Efectuar el servicio con más frecuencia cuando se marche por caminos en mal estado.

(4) Cuando las indicaciones del odómetro sean superiores, repita el mantenimiento a los intervalos de frecuencia mencionados aquí.